





Classic High Chair
Silla Alta Clásica / Chaise Haute Classique



Components
Componentes / Composants

Classic High Chair
Silla Alta Clásica / Chaise Haute Classique

Adult assembly is required.
Requiere montaje por un adulto. / Doit être assemblé par un adulte.



Doll not included.
La muñeca no incluida.
La poupée n'est pas incluse.

Keep these instructions for future reference as they contain important information.
Questions or comments? Call 1-800-845-0005, visit americangirl.com, or write to American Girl, P.O. Box 620497, Middleton, WI 53562-0497

Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.
Si tienes alguna pregunta o comentario, en los E.U.A., llama al 1-800-845-0005, visita americangirl.com
o escríbenos a American Girl, P.O. Box 620497, Middleton, WI 53562-0497. EE.UU. Fuera de los E.U.A., consulta la guía telefónica para un listado de Mattel.

Conserver ces instructions pour s'y référer en cas de besoin. Elles contiennent des renseignements importants.
Questions ou commentaires? Composer le 1-800-845-0005, visiter le site americangirl.com ou écrire à l'adresse suivante: American Girl, P.O. Box 620497,
Middleton, WI 53562-0497



Copyright © 2009 American Girl, LLC. All rights reserved.
Printed in China / Impreso en China / Imprimé en Chine

F9160-F88A